

AROMA DIFFUSER W600 – Használati útmutató

Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott terméket választotta!

Kérjük, a készülék használatba vétele előtt olvassa el a használati útmutatót!

Általános tudnivalók:

1. A készülék kizárólag beltéren alkalmazható.
2. A készüléket ne tegye ki közvetlen napfénynek, szennyeződésnek és extrém környezeti körülményeknek.
3. A készülékhez mindig száraz kézzel nyúljon, és ne hagyja felügyelet nélkül.
4. Miután behelyezte az illatanyagot tartalmazó tartályt, **ne döntse, illetve ne fordítsa meg a gépet.**
5. A készülék kizárólag DC12V-os adapterrel működtethető.
6. A szabálytalan áramellátás meghibásodást okozhat, amiért garanciát nem vállalunk.
7. A készüléket olyan területen helyezze el, ahol a megfelelő erősségű WIFI kapcsolat biztosított.
8. A WIFI-hez történő csatlakoztatás során figyeljen a helyes beállításokra. Régebbi típusú routerek esetében előfordulhat, hogy a csatlakoztatáshoz AP módba kell a gépet kapcsolni.
9. Illatanyagot kizárólag a használati utasításokban leírtaknak megfelelően töltsön a berendezésbe, mert a nem megfelelő használat súlyos károkat okozhat.
10. Illatanyag utántöltés során fokozottan figyeljen a tartály szájánál elhelyezett tömítés állapotára. Amennyiben sérült, vagy elvált a helyéről, cserélni szükséges.
11. Ha a berendezést hosszú időn keresztül nem használja, húzza ki az áramforrásból és távolítsa el az illatanyag tartályt.
12. A készüléket ne javítsa, ne szedje szét, a javítást mindig szakemberrel végeztesse el.
13. Furcsa működés, rendellenes hang, illatanyagszivárgás esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket.
14. A berendezést a súlyára való tekintettel kizárólag erős, megbízható és stabil falra rögzítse.
15. A készüléket csak szakember javíthatja.
16. Ügyeljen arra, hogy gyermek ne nyúlhasson a készülékhez.

Gyakori hibák és megoldásuk

Ha a porlasztás nem működik:

1. Ellenőrizze, hogy a gép be van-e kapcsolva.
2. Ellenőrizze, hogy az áramellátás megfelelően működik.
3. Ellenőrizze, hogy a levegőpumpa sérült-e.

Illatanyag szivárgás esetén ellenőrizze, hogy az illatanyagtartály megfelelően lett-e behelyezve, ellenőrizze, hogy a tartály szájánál lévő tömítés megfelelően van elhelyezve, illetve, hogy sérült-e.

Rendellenes zaj esetén ellenőrizze a levegőpumpa rögzítő csavarjait, illetve azt, hogy a tartály tetejére a porlasztófej szorosan illeszkedik-e.

Wifi kapcsolati hiba esetén ellenőrizze, hogy elegendő-e a wifi erősség, illetve ellenőrizze a router kompatibilitását. Amennyiben készüléke az általános beállításokkal nem kompatibilis, a csatlakoztatáshoz kérjük, használja az AP üzemmódot.

A gép alapvető funkciói

1. Kijelző

- Idő, nap és működési státuszjelentés.

2. Illatanyagszint jelentés

- Nyomja meg a SET gombot a programba való belépéshez.

A gép 3 szintű kijelzésre képes: Elégséges – Közepes (25%-5%) – Alacsony (<5%)

3. Gyári beállítások visszaállítása

- Nyomja meg a SET gombot, majd ismételten nyomja meg és tartsa nyomva a SET gombot.

- Miután a gép kijelzője „Di” jelzőhanggal átvált, nyomja meg újra a SET gombot a jóváhagyáshoz.

4. A rendszer időbeállítása

- Nyomja meg a SET gombot, majd a lefelé mutató nyíl gombjával navigáljon addig, amíg az „RTC settings” feliratot nem látja, ezt követően nyomja meg a SET gombot.

- A SET gomb újbóli megnyomásával tudja elindítani a beállítást. A felfelé mutató nyíllal válassza ki a hét aktuális napját, majd a lefelé mutató nyíllal navigáljon az idő beállítás első pozíciójához.

A felfelé mutató gomb segítségével állítsa be az aktuális értéket, majd a lefelé és a felfelé mutató nyíl gombjaival állítsa be a többi értéket is ennek megfelelően. A beállítás végén nyomja meg az ENT gombot a jóváhagyáshoz. (A gép fő menüjébe, az ENT gomb újbóli megnyomásával juthat. A gép a WIFI-hez való csatlakozás után automatikusan szinkronizálja az idő beállításokat.)

A készülék programozása

- Nyomja meg a SET gombot a program menüjébe történő belépéshez.

- A lefelé mutató nyíl gombjával navigáljon addig, amíg a „Parm settings” feliratot nem látja, majd nyomja meg a SET gombot.

1. Az első program beállításához nyomja meg egyszer a SET gombot, majd a felfelé mutató nyíllal válassza ki az ON, vagy az OFF állást. Amennyiben azt szeretné, hogy az adott beállításnak megfelelően a gép működjön, az ON állást válassza.

2. A lefelé mutató nyíl megnyomásával a gép erősségének fokozatbeállítására navigálhat, ahol a felfelé mutató nyíl gombjával állíthatja be, hogy a gép az 1-től 10-ig terjedő fokozatai közül, milyen erősséggel illatosítson.

3. A lefelé mutató nyíl gombjának újbóli megnyomásával a gép működési idejének intervallumbeállítására navigálhat, ahol az értékeket a felfelé mutató nyíl megnyomásával változtathatja, az értékek között pedig a lefelé mutató nyíl megnyomásával navigálhat.

4. A lefelé gombbal a működési időpont intervallumbeállítása után azt választhatja ki, hogy az aktuális hét mely napjain szeretné (MON -----SUN), hogy a gép automatikusan működésbe lépjen. A beállítást itt is a felfelé és a lefelé mutató nyilakkal teheti meg. Amennyiben az aktuálisan villogó vízszintes sáv fehéren

világít, az azt jelenti, hogy az adott napon a beállított időpontok között a gép működni fog. Amennyiben az aktuálisan villogó vízszintes sáv nem világít, azaz üres, az azt jelenti, hogy az adott napon a gép inaktív állapotban lesz.

5. A beállításokat az ENT gomb megnyomásával rögzítheti.

Amennyiben nincs szüksége további program beállításokra, az ENT gomb megnyomásával léphet ki a főmenübe.

Amennyiben komplexebb programozást szeretne elérni, úgy ebben a fázisban a lefelé mutató nyíl gombjának megnyomásával léphet a 2. program beállítására, amit ezt követően a SET gomb megnyomásával kezdhet meg, a fenti 5 pontban foglalt utasításoknak megfelelően.

A gép 5 program tárolására képes. Átfedések esetén a gép a programok sorrendjét és azok beállításait követi.

Amennyiben törölni szeretné a beállításokat, navigáljon az aktuális programra és tartsa nyomva a felfelé mutató nyíl gombját.

Jelszó beállítások

Amennyiben korlátozni szeretné készülékének beállításaihoz való hozzáférést, nyomja meg egyszer a SET gombot és a lefelé mutató nyíl gombjával navigáljon addig, amíg a „Password settings” feliratot nem látja, majd nyomja meg a SET gombot.

A SET gomb újbóli megnyomásával és nyomva tartásával léphet be a beállításokhoz, ahol a felfelé és a lefelé mutató nyilak gombjaival adhatja meg a 4 számjegyű jelszót, amit ezek után az ENT gomb megnyomásával rögzíthet.

Amennyiben szeretné megszakítani a folyamatot, tartsa hosszan nyomva a felfelé mutató nyíl gombját.

Jelszó törlése

Amennyiben szeretné törölni készülékének jelszó védelmét, a SET gomb megnyomásával, majd a lefelé és a felfelé mutató nyilak gombjaival először adja meg jelszavát, majd nyomja meg az ENT gombot. Ezt követően a SET gomb megnyomásával, és a lefelé, valamint a felfelé mutató nyilakkal navigáljon a menüben addig, amíg a „Password settings” feliratot nem látja. Nyomja meg a SET gombot, majd tartsa nyomva hosszan a felfelé mutató nyíl gombját, majd erősítse meg a törlést az ENT gomb megnyomásával.

Wifi beállítás

1. Scannelje be az angol nyelvű használati utasítás 9. oldalán található QR kódot mobiltelefonjával, vagy töltsse le a géphez tartozó „Smart Scent” alkalmazást. (Apple App Store / Android Google Play)

2. Nyissa meg az applikációt, és a regisztrációt követően kattintson a „Create Family” gombra. Nevezze el, majd kattintson a „Done” felíratra.

3. Kattintson a kijelző közepén elhelyezett „Add Device” gombra, és válassza a „WIFI-Scent” lehetőséget.

4. A készüléken nyomja meg egyszer a SET gombot és a nyilak gombjaival navigáljon addig, amíg a „WIFI settings” feliratot nem látja, majd nyomja meg ismételten a SET gombot. Ezt követően az „SC Config” felirat villogni kezd.

(Amennyiben az AP módra szeretne váltani, arra most van lehetősége. Ehhez tartsa hosszan lenyomva a SET gombot)

5. Térjen vissza az applikációhoz és kattintson a „Confirm indicator rapidly blink” mezőre.

6. Válassza ki a Wifi hálózatát, adja meg jelszavát és kattintson a „Confirm” mezőre.

7. Várja meg, míg a gép csatlakozik hálózatához, majd amennyiben szeretné, változtassa meg a készülék elnevezését, válasszon hozzá szobát, majd kattintson a „Completed” mezőre.

A gép applikációval történő beállítása

Az applikáció telepítése, valamint a sikeres regisztráció után, a készülék központi beállításai elérhetővé válnak.

Az idő és az illaterősség beállításához kattintson a kijelzett értékekre a főoldalon, a további időzítések és illaterősség beállításához a fekete körben a „+” jelzésre kell kattintani.

Az alsó sorban található „Lakat” ikonra kattintva tekintheti meg a gép aktuális jelszavát.

A jobb alsó sarokban található ikonra kattintva pedig a gép aktuális illatanyag szintje látható.

A jobb felső sarokban található ikonra kattintva a készülék legfontosabb információit és beállításait tekintheti meg, valamint módosíthatja azokat. (Név, Hely, Hálózat, Megosztás, Információ, Törlés)

A gép beállításainak felhasználók közötti megosztása

A gép megosztása után az a főmenüben, a „Received share device” menüpontban fog megjelenni. A megosztott gépet így már más felhasználók is, bár korlátozott funkcionalitással, de üzemeltetni tudják majd (kikapcsolás-bekapcsolás-idő intervallum beállítás). Annak érdekében, hogy más felhasználók is teljeskörűen kezelni tudják, és minden funkciót elérhessenek, a „Family Member” funkciót kell igénybe venni.

1. Kattintson a főoldalon a „Family” ikonra a jobb felső sarokban.

2. Kattintson a beállítani kívánt családra és válassza az „Add Member” lehetőséget.

3. Adja meg a felhasználó adatait, és az adminisztrátori funkciók eléréséhez jelölje be a „Set as administrator” funkciót.

Az illatanyagtartály cseréje / újratöltése

1. Az óramutató járásával ellentétesen nyissa ki a készülék tetején található zárat a készülékhez tartozó kulccsal.

2. A porlasztófej csatlakoztatása körül az alumínium tetőt két kézzel, kattanásig nyomja le, majd engedje el.

3. Fogja meg kézzel az alumínium tetőt és vegye ki függőlegesen a tartály egységét.

4. Az illatanyagtartályt az óramutató járásával megegyezően tekerje le a porlasztó fejről. Illatanyag az illatanyagtartályba, a porlasztó fej letekerése után tölthető.

5. Miután ez megtörtént, és a porlasztófej is visszakerült a tartályra, a 2. pontot megismételve a tartály visszahelyezhető.

6. Az egység visszaillesztése után a készülék tetején lévő zárat az óramutató járásával megegyezően zárja vissza.

Fali installáció

A.

1. A termék csomagolásában található fali konzolt a csavarokkal szerelje fel a falra.

2. A készülék hátulján található erre a célra kialakított lukakra a készülék felakasztható.

B.

Légkezelő rendszerhez történő csatlakoztatás során a gépet, egy flexibilis PVC tömlővel, a legkezelő berendezést és annak szűrőjét követően, annak csatornájába szükséges egy a PVC tömlőnek megfelelő méretűre fúrt lukon keresztül bevezetni és rögzíteni.

Paraméterek

Teljesítmény	8 W	Áramellátás	DC 12
Súly	3.6 kg	Kapacitás	300-1000 nm ²
Karakterisztika	WIFI kapcsolat, APP vezérlés	Méret	287.5 x 87 x 232 mm
Olaj kapacitás	500 ml	Porlasztás	0.3-1.8g/h

Koncentráció és fogyasztás

Fokozat	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Működési idő (mp)	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Szünet (mp)	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10
Porlasztás (g/h)	0.18	0.36	0.54	0.72	0.9	1.1	1.3	1.4	1.6	1.8